

SwarmGuard Business

Accesso VPN sicuro alle
risorse della tua azienda:
lavoro a distanza
semplificato

SwarmGuard Business offre un modo sicuro per connettersi alla rete e alle risorse dell'azienda, alle sedi e ai lavoratori remoti. Con il nostro prodotto, è possibile impostare facilmente una connessione sicura alla tua azienda ed essere produttivo da casa in pochi minuti.

Tutto ciò di cui hai bisogno è un SwarmGuard Business Server in'azienda e un SwarmGuard Business Endpoint a casa. La configurazione della connessione VPN è semplice e non richiede competenze informatiche. Segui semplicemente alcuni semplici passaggi utilizzando la nostra app mobile.

**Protezione
sicura dei dati**



**Plug & Play
attraverso App
per dispositivi
mobili**



**Ideale per le
piccole
Imprese**




**Non richiede alcuna
competenza
informatica**



**Modello
di spesa OPEX**



Ideale per lavoro a distanza e sedi remote



Come funziona

SwarmGuard Business fornisce alle organizzazioni un access server centrale e tanti endpoint per gli utenti remoti. Gli endpoint stabiliscono un tunnel point-to-point sicuro verso l'access server centrale ed espongono un punto di accesso Wi-Fi locale. Gli utenti remoti connettono i propri computer a questo punto di accesso per ottenere l'accesso alla rete privata dell'organizzazione.

L'app mobile SwarmGuard Business è tutto ciò che serve per registrare e configurare tutti i dispositivi, server ed endpoint SwarmGuard Business, e stabilire i collegamenti VPN e i tunnel dati sicuri.

Connessione sicura in pochi minuti



Ordina SwarmGuard Business
e riceverai i tuoi dispositivi VPN



Scarica l'app mobile SwarmGuard Business:
Apri l'app e accedi con il tuo indirizzo e-mail



Registra i tuoi dispositivi VPN:
scansiona il codice QR di tutti i dispositivi per collegarli



Distribuisci i dispositivi registrati:
connetti i tuoi dispositivi all'azienda e alle sedi remote



Inizia a lavorare da casa!
I computer e gli altri dispositivi connessi a SwarmGuard Business Wi-Fi hanno ora accesso all'azienda

Specifiche tecniche

Collegamento VPN

- Crittografia end-to-end con WireGuard
- Connessione diretta punto-punto o instradata, a seconda delle restrizioni di rete (NAT, firewall, provider)

Configurazione della rete VPN tramite app mobile (*) (**)

- Autenticazione utente senza password: indirizzo email e codice monouso inviato tramite messaggio di testo (SMS)
- Registrazione del dispositivo tramite codice QR

Distribuzione automatica e sicura delle chiavi

- L'app mobile scansiona un codice QR che contiene la chiave pubblica VPN
- L'app mobile invia la chiave pubblica in modalità crittografata end-to-end agli altri dispositivi

*Hardware supportato: Funziona su iOS e Android

**App multilingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano

SwarmGuard Business Device Hardware IN-FD1800

Wi-Fi	600Mbps (2.4GHz), 1200Mbps (5GHz) 4 x External Antennas IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Ethernet	10/100/1000Mbps
Alimentazione	DC5521, 12V/1.5A (55*21*11mm)
Temperatura operativa	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Dimensione / Peso	210 x 120 x 36.8mm, 445g

Interfacce

Ethernet	port 4 x LAN, 1 x WAN
USB Port	1 x USB3.0 Type-A
LED Indicator	1 x dual color LED indicator for Power and Internet



INALP GROUP AG
Meriedweg 11
3172 Niederwangen
Schweiz / Switzerland
p +41 31 985 2525
w swarmguard.com