

Le télétravail en toute simplicité

SwarmGuard Business est une solution **VPN hardware** qui vous permet d'accéder au réseau local de votre entreprise où que vous soyez. Facile à installer, elle ne nécessite aucune connaissance technique particulière.

 DEVELOPED IN SWITZERLAND



Learn More



Branchez-le




Scannez le QR code



Connecté

L'installation ne prend que quelques instants : **branchez-le, scannez un QR code et vous êtes connecté.**

Une fois installé, la connexion fonctionne automatiquement : aucune configuration manuelle ni reconfigurations fastidieuses, et aucune compétence informatique requise.



Pourquoi SwarmGuard?

Learn More




Facile à mettre en place

Aucune assistance informatique n'est requise pour configurer et activer la connexion VPN. Téléchargez simplement l'application et suivez les instructions.




Optimisé pour les petites entreprises et les bureaux à domicile

Apportez votre réseau de bureau à la maison grâce au point d'accès intégré de l'appareil.



VPN sans intermédiaires dans le cloud

SwarmGuard crée un tunnel VPN point à point direct, sans recours au cloud ni à des serveurs externes. Cela garantit des connexions sécurisées à faible latence avec chiffrement de bout en bout, contournant les pare-feu, les NAT et les réseaux locaux privés.



Protection des données renforcée

Protocole rapide et sécurisé qui fournit un cryptage de bout en bout avancé, gardant le réseau protégé et essentiellement incapable d'être intercepté par des acteurs malveillants.

Connexion VPN

- Cryptage de bout en bout avec WireGuard
- Connexion point à point directe ou via relais, selon les restrictions du réseau (NAT, pare-feu, fournisseur d'accès)

Configuration du réseau VPN avec application mobile

- Authentification de l'utilisateur sans mot de passe : adresse e-mail et code à usage unique envoyé par SMS
- Enregistrement de l'appareil via un code QR

Distribution automatique et sécurisée des clés

- L'application scanne le QR contenant clé d'identité de l'appareil (device identity key)
- L'application mobile envoie la clé publique chiffrée de bout en bout à vos autres appareils

Appliance matérielle d'entreprise SwarmGuard IN-FD1800

Wi-Fi	600Mbps (2.4GHz), 1200Mbps (5GHz) 4 x external antennas
Ethernet	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Ethernet	10/100/1000Mbps
Power	DC5521, 12V/1.5A (55*21*11mm)
Operating Temperature	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Dimension / Weight	210 x 120 x 36.8mm, 445g

Interface

Ethernet Port	4x LAN, 1x WAN
USB Port	1 x USB3.0 Type-A
LED Indicator	1 x dual-color LED indicator for Power and Internet